

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Данный портал изначально подготовлен для выреза STD/EUG (фото 1).

Все детали крепятся между собой саморезами, при сборке также, потребуется отвертка с крестообразным наконечником.

Сборку портала необходимо производить в следующей последовательности:

1. Необходимо аккуратно распаковать все детали портала и проверить комплектность поставки.
2. **ВНИМАНИЕ!** Если Вы обнаружили отсутствие или брак, каких-то деталей, сразу свяжитесь с продавцом и не приступайте к дальнейшей сборке до получения ответа от продавца. Сохраните упаковку.
3. Закрепить с помощью саморезов боковые стойки 2 на нижней детали 1, совмещая отверстия крепежа с отверстиями в детали 1.
4. Закрепить с помощью саморезов боковые планки 3 на боковые стойки 2.
5. Закрепить с помощью саморезов деталь 4 на деталь 5.
6. Закрепить с помощью саморезов на собранной конструкции крышку, деталь 6, предварительно выровнять, совместив отверстия крепежа с отверстиями в детали (фото 2).

Для выреза ASTON необходимо:

1. Открутить боковые планки 2 от боковых стоек.
2. Раздвинуть планки 2, установить на расстоянии 466 мм друг от друга.
3. Закрепить с помощью саморезов боковые планки 3 на боковые стойки 2.
4. Установить подставку под очаг 7.
5. Закрепить с помощью саморезов к планкам 3, подиуму 1 (фото 3,4).



Фото 1. Фото 2.

Фото 3. Фото 4.

